

キャリア	機種
docomo/au/SoftBank	iPhone XR
docomo/au/SoftBank	iPhone XS
docomo/au/SoftBank	iPhone XS Max
docomo/au/SoftBank	iPhone X
docomo/au/SoftBank	iPhone 8 Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone 8
docomo/au/SoftBank	iPhone 7 Plus
docomo/au/SoftBank	iPhone 7
docomo/au/SoftBank	iPhone SE
docomo/au/SoftBank	iPhone 6s Plus ※iOS10.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone 6s ※iOS10.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone 6 Plus ※iOS10.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone 6 ※iOS10.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone 5c ※iOS10.0以降
docomo/au/SoftBank	iPhone 5s ※iOS10.0以降
au/SoftBank	iPhone 5 ※iOS10.0以降

キャリア	機種
docomo	SH-01L
docomo	SC-01L
docomo	P-01K
docomo	Google Pixel 3
docomo	Google Pixel 3 XL
docomo	SC-02L
docomo	S0-01L
docomo	S0-04K
docomo	L-03K
docomo	S0-05K
docomo	HW-01K
docomo	SH-03K
docomo	S0-03K
docomo	F-04K ※「音で紹介する」機能は使用できません
docomo	SC-03K
docomo	SC-02K
docomo	L-02K ※「Zeeを聴く」の失敗が多い機種です
docomo	F-03K
docomo	Z-01K
docomo	L-01K
docomo	F-01K
docomo	M0-01K
docomo	S0-02K
docomo	S0-01K
docomo	SH-01K
docomo	SC-01K
docomo	SH-03J
docomo	S0-04
docomo	SC-04J
docomo	SC-03J
docomo	SC-02J
docomo	F-05J
docomo	S0-03J
docomo	F-04J
docomo	L-01J
docomo	F-01J
docomo	M0-01J
docomo	SH-02J
docomo	S0-02J
docomo	S0-01J
docomo	F-03H
docomo	S0-04H
docomo	SH-04H
docomo	SC-02H
docomo	F-02H ※最新OSへのバージョンアップが必要です
docomo	SH-02H
docomo	S0-03H
docomo	S0-02H
docomo	SC-01H
docomo	S0-01H

キャリア	機種
docomo	SH-01H
docomo	Nexus 5X
docomo	F-01H
docomo	SH-04G
docomo	S0-04G
docomo	S0-03G
docomo	SH-03G
docomo	F-04G
docomo	SC-05G
docomo	SC-04G
docomo	F-02G ※「QRコードで読み取る」機能は使用できません
docomo	SH-01G
docomo	S0-02G
docomo	SC-01G
docomo	S0-01G
docomo	SC-02G
docomo	S0-04F
docomo	F-05F
docomo	SH-04F
docomo	S0-03F
docomo	SC-04F
docomo	SC-01E
docomo	SH-02F
docomo	S0-02F
docomo	SH-01F DRAGON QUEST
docomo	SH-01F
docomo	SC-02F
docomo	F-01F
docomo	S0-01F
docomo	SC-01F
docomo	L-01F
docomo	F-09E
docomo	S0-04E
docomo	L-05E
docomo	SH-07E
docomo	N-06E ※「Zeeを聴く」の失敗が多い機種です
docomo	P-03E
docomo	F-06E
docomo	SH-06E
docomo	SC-04E
docomo	HW-03E
docomo	S0-04E
docomo	N-05E
docomo	L-04E
docomo	N-04E
docomo	F-02E
docomo	S0-02E
docomo	P-02E
docomo	SH-04E
docomo	F-03E

キャリア	機種
docomo	L-02E
docomo	SH-01E Vivienne Westwood
docomo	SC-03E
docomo	N-02E
docomo	SH-02E
docomo	F-04E
docomo	HW-01E
docomo	SC-02E
docomo	S0-01E
docomo	L-01E
docomo	SH-01E
docomo	L-06D JOJO
docomo	SH-10D
docomo	F-11D
docomo	S0-05D
docomo	P-07D
docomo	S0-04D
docomo	L-06D
docomo	T-02D
docomo	F-10D
docomo	N-07D
docomo	P-06D
docomo	SH-09D
docomo	L-05D
docomo	SC-06D
docomo	F-09D
docomo	SH-07D

キャリア	機種
au	SCV40
au	LGV36
au	SOV39
au	SHV43
au	SOV38
au	HWV32
au	SHV42
au	SOV37
au	SCV39
au	SCV38
au	KYV44
au	HWV31
au	KYV43
au	LGV35
au	SHV41
au	SOV36
au	SHV40
au	SCV37
au	KYV42
au	HTV33
au	SHV39
au	KYV41
au	SCV36
au	SCV35
au	SOV35
au	KYV40
au	SHV38
au	KYV39
au	KYV38
au	SHV37
au	LGV34
au	SOV34
au	SHV36
au	LGV33
au	SHV35
au	SOV33
au	HTV32
au	SHV34
au	SCV33
au	KYV37
au	SHV33
au	SCV32
au	KYV36
au	SOV32
au	KYV34
au	KYV35
au	SOV31
au	SHV32
au	HTV31
au	LGV32

キャリア	機種
au	SCV31
au	KYV32
au	KYL23
au	KYV33
au	SHV31
au	KYV31
au	LGV31
au	SCL24
au	SOL26
au	HTL23
au	KYY24
au	LGL24
au	KYY23
au	SHL25
au	SOL25
au	SCL23
au	SHL24
au	KYY22
au	SOL24
au	LGL23
au	KYL22
au	LGL22
au	FJL22
au	SHL23
au	SOL23
au	SCL22
au	SHL22
au	KYY21
au	HTL22
au	SOL22
au	INFOBAR A02
au	HTL21
au	KYL21
au	SCL21
au	FJL21
au	CAL21
au	SHL21
au	SOL21
au	PTL21 ※「音で紹介する」機能は使用できません
au	LGL21
au	IS17SH
au	ISW13F
au	IS15SH
au	ISW16SH
au	URBANO PROGRESSO
au	ISW13HT

キャリア	機種
SoftBank	LYA-L09
SoftBank	803SH
SoftBank	801SH
SoftBank	S5-SH
SoftBank	Google Pixel 3
SoftBank	Google Pixel 3 XL
SoftBank	801SO
SoftBank	704SH
SoftBank	704KC
SoftBank	706SH
SoftBank	702SO
SoftBank	703HW
SoftBank	702SH
SoftBank	S3-SH
SoftBank	701SH
SoftBank	701SO
SoftBank	606SH
SoftBank	602KC
SoftBank	601HT
SoftBank	605SH
SoftBank	602SO
SoftBank	603SH
SoftBank	SW001SH
SoftBank	601SO
SoftBank	509SH
SoftBank	507SH
SoftBank	503KC
SoftBank	502SO
SoftBank	506SH
SoftBank	503SH
SoftBank	502SH
SoftBank	Nexus 6P
SoftBank	501SO
SoftBank	403SH
SoftBank	404SH
SoftBank	402SO
SoftBank	404SC
SoftBank	404KC
SoftBank	402SH
SoftBank	401SO
SoftBank	305SH
SoftBank	304SH
SoftBank	303SH
SoftBank	301F
SoftBank	302SH
SoftBank	202K
SoftBank	206SH
SoftBank	202F
SoftBank	205SH
SoftBank	203SH

キャリア	機種
SoftBank	201F
SoftBank	201K
SoftBank	200SH
SoftBank	201M
SoftBank	201HW
SoftBank	107SH B
SoftBank	101F
SoftBank	107SH
SoftBank	102SHII
SoftBank	106SH
SoftBank	104SH

キャリア	機種
Disney SoftBank	DM016SH
Disney SoftBank	DM015K
Disney SoftBank	DM014SH
Disney SoftBank	DM013SH

キャリア	機種2
Disney docomo	DM-01K
Disney docomo	DM-01J
Disney docomo	DM-02H
Disney docomo	DM-01H
Disney docomo	DM-01G
Disney docomo	SH-02G
Disney docomo	SH-05F
Disney docomo	F-03F
Disney docomo	F-07E
Disney docomo	N-03E

キャリア	機種
Y!mobile	S5-SH
Y!mobile	X5-LG
Y!mobile	705KC
Y!mobile	ANE-LX2J
Y!mobile	X4-SH
Y!mobile	S4-KC
Y!mobile	X3-KC
Y!mobile	S3-SH
Y!mobile	Android One X1
Y!mobile	Android One S2
Y!mobile	Android One S1
Y!mobile	Nexus 6P
Y!mobile	507SH
Y!mobile	503KC
Y!mobile	403SH
Y!mobile	404SH
Y!mobile	503HW
Y!mobile	Nexus 5X
Y!mobile	402SH
Y!mobile	404KC
Y!mobile	402LG
Y!mobile	Nexus 6
Y!mobile	GL07S
Y!mobile	EM01F
Y!mobile	WX04SH
Y!mobile	WX10K
Y!mobile	WX05SH
Y!mobile	302KC
Y!mobile	302HW