

| キャリア | 機種 |
|--------------------|-------------------|
| docomo/au/SoftBank | iPhone14 Plus |
| docomo/au/SoftBank | iPhone14 Pro MAX |
| docomo/au/SoftBank | iPhone14 Pro |
| docomo/au/SoftBank | iPhone14 |
| docomo/au/SoftBank | iPhone SE(第3世代) |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 13 mini |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 13 Pro Max |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 13 Pro |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 13 |
| docomo/au/SoftBank | iPhone12 mini |
| docomo/au/SoftBank | iPhone12 Pro Max |
| docomo/au/SoftBank | iPhone12 Pro |
| docomo/au/SoftBank | iPhone12 |
| docomo/au/SoftBank | iPhone SE(第2世代) |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 11 Pro Max |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 11 Pro |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 11 |
| docomo/au/SoftBank | iPhone XR |
| docomo/au/SoftBank | iPhone XS |
| docomo/au/SoftBank | iPhone XS Max |
| docomo/au/SoftBank | iPhone X |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 8 Plus |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 8 |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 7 Plus |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 7 |
| docomo/au/SoftBank | iPhone SE |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 6s Plus |
| docomo/au/SoftBank | iPhone 6s |

| キャリア | 機種 |
|--------|-------------------|
| docomo | SH-51D |
| docomo | Google Pixel Fold |
| docomo | S0-52D |
| docomo | Google Pixel 7a |
| docomo | SC-53D |
| docomo | S0-51D |
| docomo | SC-52D |
| docomo | SC-51D |
| docomo | F-51C |
| docomo | S0-54C |
| docomo | SC-56C |
| docomo | SH-53C |
| docomo | SC-55C |
| docomo | SC-54C |
| docomo | S0-51C |
| docomo | SH-51C |
| docomo | S0-52C |
| docomo | SH-52C |
| docomo | S0-53C |
| docomo | SC-53C |
| docomo | SC-52C |
| docomo | SC-51C |
| docomo | F-52B |
| docomo | KY-51B |
| docomo | SC-56B |
| docomo | F-51B |
| docomo | SH-54B |
| docomo | S0-53B |
| docomo | SC-55B |
| docomo | SC-54B |
| docomo | S0-51B |
| docomo | SH-51B |
| docomo | S0-52B |
| docomo | SC-53B |
| docomo | F-41B |
| docomo | S0-41B |
| docomo | SC-52B |
| docomo | SC-51B |
| docomo | SH-53A |
| docomo | F-52A |
| docomo | L-52A |
| docomo | SC-53A |
| docomo | SH-41A |

| キャリア | 機種 |
|--------|---------------------------|
| docomo | SC-54A |
| docomo | SO-52A |
| docomo | F-42A |
| docomo | SC-42A |
| docomo | F-51A |
| docomo | SC-41A |
| docomo | SO-41A |
| docomo | F-41A |
| docomo | L-41A |
| docomo | L-51A |
| docomo | SH-51A |
| docomo | SC-51A |
| docomo | SH-01M |
| docomo | SO-01M |
| docomo | SH-02M |
| docomo | SC-02M |
| docomo | SC-01M |
| docomo | HW-02L |
| docomo | L-01L |
| docomo | SO-03L |
| docomo | F-02L |
| docomo | Google Pixel 3a |
| docomo | SO-02L |
| docomo | SH-04L |
| docomo | SC-03L |
| docomo | SC-04L |
| docomo | F-01L |
| docomo | SH-01L |
| docomo | SC-01L |
| docomo | P-01K |
| docomo | Google Pixel 3 |
| docomo | Google Pixel 3 XL |
| docomo | SC-02L |
| docomo | SO-01L |
| docomo | SO-04K |
| docomo | L-03K |
| docomo | SO-05K |
| docomo | HW-01K |
| docomo | SH-03K |
| docomo | SO-03K |
| docomo | F-04K ※「音で紹介する」機能は使用できません |
| docomo | SC-03K |
| docomo | SC-02K |
| docomo | L-02K ※「Zeeを聴く」の失敗が多い機種です |
| docomo | F-03K |
| docomo | Z-01K |
| docomo | L-01K |
| docomo | F-01K |

| キャリア | 機種 |
|--------|----------------------------|
| docomo | M0-01K |
| docomo | S0-02K |
| docomo | S0-01K |
| docomo | SH-01K |
| docomo | SC-01K |
| docomo | SH-03J |
| docomo | S0-04J |
| docomo | SC-04J |
| docomo | SC-03J |
| docomo | SC-02J |
| docomo | F-05J |
| docomo | S0-03J |
| docomo | L-01J |
| docomo | SH-02J |
| docomo | F-02H ※最新OSへのバージョンアップが必要です |

| キャリア | 機種 |
|------|--------------------|
| au | SOG11 |
| au | Google Pixel 7a |
| au | SCG21 |
| au | SOG10 |
| au | SCG20 |
| au | SCG19 |
| au | SOG09 |
| au | SCG18 |
| au | SHG10 |
| au | SHG09 |
| au | Google Pixel 7 Pro |
| au | Google Pixel 7 |
| au | SCG17 |
| au | SCG16 |
| au | OPG04 |
| au | SOG07 |
| au | Google Pixel 6a |
| au | SHG08 |
| au | SOG08 |
| au | SOG06 |
| au | SCG15 |
| au | SHG07 |
| au | SCG14 |
| au | SCG13 |
| au | SHG06 |
| au | FCG01 |
| au | SOG05 |
| au | SHG05 |
| au | Pixel 6 |
| au | SHG04 |
| au | SCG12 |
| au | SCG11 |
| au | SCV49 |
| au | SOG03 |
| au | XIG02 |
| au | SOG04 |
| au | OPG02 |
| au | SCG10 |
| au | SCG09 |
| au | KYG01 |
| au | SHG03 |

| キャリア | 機種 |
|------|----------------|
| au | SCG08 |
| au | SOG02 |
| au | SCG05 |
| au | SCG04 |
| au | Google Pixel 5 |
| au | SCG07 |
| au | SCG06 |
| au | KYV48 |
| au | XIG01 |
| au | SHG02 |
| au | ZTG01 |
| au | OPG01 |
| au | SCV48 |
| au | SHV48 |
| au | A001LG |
| au | SOV43 |
| au | SCG02 |
| au | SOG01 |
| au | SHG01 |
| au | SCG01 |
| au | SCV47 |
| au | KYV47 |
| au | SHV47 |
| au | SHV46 |
| au | SCV44 |
| au | SHV45 |
| au | SCV46 |
| au | SOV42 |
| au | SOV41 |
| au | SCV45 |
| au | KYV46 |
| au | HWV33 |
| au | SHV43K |
| au | SOV40 |
| au | SCV43 |
| au | SHV44 |
| au | SCV42 |
| au | SCV41 |
| au | KYV45 |
| au | SCV40 |
| au | LGV36 |
| au | SOV39 |
| au | SHV43 |
| au | SOV38 |
| au | HWV32 |
| au | SHV42 |
| au | SOV37 |
| au | SCV39 |

| キャリア | 機種 |
|------|-------|
| au | SCV38 |
| au | KYV44 |
| au | HWV31 |
| au | KYV43 |
| au | LGV35 |
| au | SHV41 |
| au | SOV36 |
| au | SHV40 |
| au | SCV37 |
| au | KYV42 |
| au | HTV33 |
| au | SHV39 |
| au | KYV41 |
| au | SCV36 |
| au | SCV35 |
| au | SOV35 |
| au | KYV40 |
| au | SHV38 |
| au | LGV34 |

| キャリア | 機種 |
|----------|---------------------|
| SoftBank | A302S0 |
| SoftBank | A201XM |
| SoftBank | A204S0 |
| SoftBank | A208SH |
| SoftBank | Google Pixel 7 Pro |
| SoftBank | Google Pixel 7 |
| SoftBank | A202S0 |
| SoftBank | A202SH |
| SoftBank | Google Pixel 6a |
| SoftBank | A101XM |
| SoftBank | A201SH |
| SoftBank | A1020P |
| SoftBank | A103SH |
| SoftBank | A101FC |
| SoftBank | A101BM |
| SoftBank | Pixel 6 Pro |
| SoftBank | Pixel 6 |
| SoftBank | A103S0 |
| SoftBank | A102SH |
| SoftBank | A101S0 |
| SoftBank | Google Pixel 5a |
| SoftBank | LP-01 |
| SoftBank | A101SH |
| SoftBank | A001M0 |
| SoftBank | A004SH |
| SoftBank | A001XM |
| SoftBank | A002S0 |
| SoftBank | Google Pixel 4a(5G) |
| SoftBank | Google Pixel 5 |
| SoftBank | A002SH |
| SoftBank | A001SH |
| SoftBank | A001KC |
| SoftBank | Google Pixel 4a |
| SoftBank | A0010P |
| SoftBank | 908SH |
| SoftBank | 902ZT |
| SoftBank | 906SH |
| SoftBank | 901SH |
| SoftBank | 901LG |
| SoftBank | Google Pixel 4 |
| SoftBank | Google Pixel 4 XL |
| SoftBank | 901S0 |
| SoftBank | 802LG |
| SoftBank | 801FJ |

| キャリア | 機種 |
|----------|--------------------|
| SoftBank | 802SO |
| SoftBank | 808SH |
| SoftBank | Google Pixel 3a |
| SoftBank | Google Pixel 3a XL |
| SoftBank | LYA-L09 |
| SoftBank | 803SH |
| SoftBank | 801SH |
| SoftBank | S5-SH |
| SoftBank | Google Pixel 3 |
| SoftBank | Google Pixel 3 XL |
| SoftBank | 801SO |
| SoftBank | 704SH |
| SoftBank | 704HW |
| SoftBank | 704KC |
| SoftBank | 706SH |
| SoftBank | 702SO |
| SoftBank | 703HW |
| SoftBank | 702SH |
| SoftBank | S3-SH |
| SoftBank | 701SH |
| SoftBank | 701SO |
| SoftBank | 606SH |
| SoftBank | 602KC |
| SoftBank | 601HT |
| SoftBank | 605SH |
| SoftBank | 602SO |
| SoftBank | 603SH |

| キャリア | 機種 |
|---------------|--------|
| Disney docomo | DM-01K |

| キャリア | 機種 |
|----------|-----------------|
| Y!mobile | A302SH |
| Y!mobile | A301M0 |
| Y!mobile | A3010P |
| Y!mobile | A205KC |
| Y!mobile | S10-KC |
| Y!mobile | A202ZT |
| Y!mobile | A2010P |
| Y!mobile | A204SH |
| Y!mobile | A203S0 |
| Y!mobile | iPhone SE(第3世代) |
| Y!mobile | S9-KC |
| Y!mobile | A103ZT |
| Y!mobile | A104SH |
| Y!mobile | Redmi 9T |
| Y!mobile | A102S0 |
| Y!mobile | A1010P |
| Y!mobile | A003ZT |
| Y!mobile | Android One S8 |
| Y!mobile | A003SH |
| Y!mobile | A0020P |
| Y!mobile | S7-SH |
| Y!mobile | S6-KC |
| Y!mobile | 901ZT |
| Y!mobile | 902S0 |
| Y!mobile | MAR-LX2J |
| Y!mobile | S5-SH |
| Y!mobile | X5-LG |
| Y!mobile | 705KC |
| Y!mobile | ANE-LX2J |
| Y!mobile | X4-SH |
| Y!mobile | S4-KC |
| Y!mobile | X3-KC |
| Y!mobile | S3-SH |
| Y!mobile | Android One X1 |
| Y!mobile | Android One S2 |
| Y!mobile | Android One S1 |